

Montážní návod Mounting Instruction


BEGHELLI - ELPLAST, a.s.
Poříčí 3A, 603 16 Brno
Česká republika
Tel.: +420 531 014 111
Fax: +420 531 014 210
beghelli@beghelli.cz



Serie 05-A33



230V/50Hz



Kód	Osazení	Zdroj	Patice	LxBxH (mm)	Kg
05-A33/228/CB++2	2x28W	zářivka	T5 G5	1205x120x104	3,8
05-A33/235/CB++2	2x35W	zářivka	T5 G5	1505x120x104	4,7
05-A33/280/CB++2	2x80W	zářivka	T5 G5	1505x120x104	4,7

MONTÁŽ SVÍTIDLA:

- Montáž na závěs:
- Svítidlo se ke stropu upevní pomocí lankových závěsů které jsou součástí svítidla. Pomocí posuvné spojky se svítidlo ustaví do roviny. Při manipulaci s mřížkou se doporučuje použít rukavice.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

- Jmenovité napětí: 230V, 50Hz
- Světelný zdroj : lineární zářivka T5 G5
- Krytí: IP 20
- Třída ochrany před el.úrazem: I

UPOZORNĚNÍ

- Před připojením svítidla do elektrické sítě zkontrolujte, zda elektrická síť odpovídá údajům uvedeným na štítku svítidla.
- Pro výměnu zářivek, baterií, nebo opravy kontaktujte autorizované centrum zákaznického servisu a trvejte na použití autentických náhradních dílů. Nesplnění těchto instrukcí by mohlo vést ke snížení bezpečnosti svítidla nebo ke ztrátě záruky.
- Toto svítidlo může být použito pouze k účelu, pro nějž bylo vyrobeno. Jakékoliv jiné použití bude považováno za nevhodné a tím také nebezpečné. Výrobce neponese odpovědnost za jakákoliv zranění způsobená osobám či zvířatům, nebo za škody na majetku způsobené nepatřičným, chybným či nepřiměřeným použitím.
- Před jakýmkoliv zásahem do svítidla nebo prováděním údržby a servisu je nutno svítidlo odpojit od elektrické sítě. Tuto činnost smí provádět pouze osoba ZNALÁ ve smyslu platných vyhlášek o způsobilosti k činnostem.
- Svítidlo je možné připojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jistění odpovídá platným normám.

ZÁRUKA

Veškeré výrobky firmy Beghelli -Elplast,a.s.jdou vyráběny z materiálů nejvyšší kvality, které byly podrobeny přísným testům a jsou výrobcem garantovány jako nezávadné ve smyslu stávajících legislativních předpisů. Tato záruka pozbývá platnosti v případech kdy dojde k nedodržení řádné montáže podle návodu, nebo v případě kdy dojde k poškození svítidla, nebo k jeho modifikaci či opravě provedené neoprávněnou osobou. Vadné výrobky je nutno vrátit k vašemu nejbližšímu autorizovanému servisnímu centru firmy Beghelli -Elplast,a.s.

Zařízení byste neměli vyhodit do domovního odpadu. Měli byste jej dát do tříděného odpadu, abyste zabránili škodám na životním prostředí. Vzhledem ke směrnici 2002/96 a současným národním zákonům ohledně likvidace výrobků na konci jejich životnosti by nedodržení tohoto pokynu mohlo být dle zákona trestné. Informujte se, prosím, o lokálním sběrném středisku elektrických a elektronických výrobků.



Mounting Instructions

BEGHELLI - ELPLAST, a.s., Poříčí 3A, 603 16 Brno, Czech Republic
Tel.: +420 531 014 111, Fax: +420 531 014 210, beghelli@beghelli.cz



Series 05-A33



ASSEMBLY PROCEDURE

- Ceiling assembly through the wire suspension. With the suspenders with supply conductors, the conductors should be put through the link center.
- To handle the grid, wearing gloves is recommended.

TECHNICAL SPECIFICATION:

- Nominal voltage: 230V, 50Hz
- Lamp: T5 fluorescent lamp
- Degree of protection: IP 20
- Electrical accident protection class: I

NOTICE:

- Check whether the mains specification satisfies the data mentioned on a luminaire plate before connecting it to the mains.
- Contact the customer service authorised centre for replacement of fluorescent tubes and batteries and for repairs, and insist on using original spare parts only. Not satisfying these instructions could result in loss of luminaire safety or in loss of warranty.
- This luminaire should only be used for a purpose for which it was manufactured. Any other usage shall be assumed to be unsuitable and therefore dangerous. The manufacturer bears no responsibility for any injury caused to persons or animals or for property damages caused by improper, faulty or inadequate usage.
- A luminaire must be disconnected from the mains before any interference with a luminaire, service or maintenance. An expert person, in terms of valid regulations concerning the competence to activities, should only perform these actions.
- The luminaire may only be connected to the mains, whose installation and protection satisfies standards in force.

WARRANTY:

All products of the company Beghelli - Elplast, a.s. are made of the highest quality materials, thoroughly tested and guaranteed by the manufacturer to be free of defects in terms of existing legislative regulations. This warranty becomes invalid if mounting is not executed according to the instruction manual, the luminaire is damaged or modified or repaired by an unauthorised service centre of the company Beghelli - Elplast, a.s.

The product cannot be disposed as unsorted municipal waste. It must be collected separately to prevent negative environmental impacts. In accordance with the procedures of Directive 2002/96 and relevant national laws and regulations adopted pursuant to this Directive on the disposal of waste at the end of the life cycle of the product, any violation is sanctioned by law. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.

